

## ANTARI HZ-500 DMX512 Settings

The HZ-500 is equipped with a DMX512 system. The machine uses one control channel for adjusting the output volume.



250 - 255 = on (maximum output)

0 - 249 = off (no output)

## ANTARI HZ-500 DMX512-Einstellungen

Das HZ-500 Dunstnebelgerät verfügt über ein DMX512-System. Das Gerät kann über einen Steuerkanal im Ausstoß reguliert werden.



250 - 255 = an (maximaler Ausstoß)

0 - 249 = aus (kein Ausstoß)